

آجرناما

آجرهای نمای آجرناما نسوز در کوره تونلی و دمای ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه پخته می‌شوند. نتیجه، بدنه‌ای متراکم با جذب آب کم، رنگ پایدار و لبه‌های دقیق است که سال‌ها بعد هم بی‌شوره و یکدست می‌ماند.

نگهداری

۱. شست‌وشوی سالانه با آب کم‌فشار و برس نرم
۲. رفع شوره اولیه با برس خشک؛ بدون آب‌پاشی
۳. پرهیز از اسید رقیق‌نشده و کارواش پرفشار

اجرا

۱. اجرا با ملات ماسه‌سیمان ۱ به ۴ یا چسب C۲ برای آجر پلاک
۲. بندکشی ۸ تا ۱۲ میلی‌متری با پودر بندکشی آماده
۳. برداشت هم‌زمان از چند پالت برای پخش یکنواخت تنوع رنگ
۴. پوشاندن دیوار در حال اجرا در برابر باران

آجر سنتی

آجرهای سنتی و دست‌ساز ما با الهام از آجرکاری معماری ایرانی و با کنترل ابعادی صنعتی تولید می‌شوند؛ برای چیدمان‌های خفته‌راسته، جناغی و حصیری، طاق‌زنی و مرمت بناهای تاریخی.

نگهداری

۱. شست‌وشوی ملایم و بدون مواد شیمیایی قوی
۲. اجرای پوشش آب‌گریز در اقلیم مرطوب
۳. بازبینی و ترمیم بندها هر چند سال یک بار

اجرا

۱. اجرا با ملات ماسه‌آهک یا ماسه‌سیمان کم‌عیار برای سازگاری با بناهای قدیمی
۲. بندکشی گود و عمیق برای برجسته‌شدن نقش آجر
۳. ساخت پنل نمونه یک متر مربعی پیش از شروع نقش‌اندازی
۴. مرطوب‌نگه‌داشتن ملات در روزهای گرم

داخلی و محوطه

آجرهای داخلی، کف‌پوش و محوطه ما برای تردد، سایش و یخ‌زدگی طراحی شده‌اند؛ از پلاک‌های سبک دیوار شاخص تا آجر فرش حیاط و کف‌پوش پارکینگ.

نگهداری

۱. جاروی منظم درزها و پرکردن دوباره ماسه در صورت نیاز
۲. شست‌وشو با آب و برس؛ پرهیز از نمک یخ‌زدا روی کف‌پوش
۳. گردگیری ساده برای پلاک‌های داخلی

اجرا

۱. کف‌پوش روی بستر ماسه تراکم‌شده ۳ تا ۵ سانتی‌متری با زیرسازی شنی
۲. پرکردن درزهای کف‌پوش با ماسه ریز و ویبره نهایی
۳. پلاک داخلی با چسب C۱ روی سطح صاف و آسترشده
۴. رعایت شیب ۱ تا ۲ درصد برای دفع آب در محوطه

برای اجرای آجر نما چه ملاتی پیشنهاد می‌کنید؟

برای آجر کامل، ملات ماسه‌سیمان با نسبت ۱ به ۴ و افزودنی آب‌بند؛ برای آجر پلاک، چسب پودری سیمانی پلیمری کلاس C۲ برای نمای بیرونی و C۱ برای داخل ساختمان.

ضخامت بند مناسب چقدر است؟

معمولاً ۸ تا ۱۲ میلی‌متر. بندهای باریک‌تر برای آجرهای بلند و مدرن و بندهای پهن‌تر و گود برای آجرهای سنتی و دست‌ساز جلوه بهتری دارند.

آیا آجر پلاک را می‌توان روی دیوار گچی اجرا کرد؟

فقط در فضای داخلی و با پلاک‌های سبک ۱/۵ سانتی‌متری و چسب مخصوص. سطح گچی باید سالم، خشک و با پرایمر آماده شده باشد.

برای جلوگیری از شوره هنگام اجرا چه باید کرد؟

از ملات تمیز با ماسه شسته استفاده کنید، آجرها را پیش از اجرا خیس نکنید، روی دیوار در حال اجرا را از باران بیوشانید و بندکشی را کامل انجام دهید تا آب به پشت نما نفوذ نکند.

آیا مشاوره اجرایی هم ارائه می‌دهید؟

بله. تیم فنی ما پیش از شروع کار درباره الگوی چیدمان، ملات، بندکشی و جزئیات اجرایی راهنمایی می‌کند و در پروژه‌های بزرگ بازدید کارگاهی هم انجام می‌دهد.

نمای آجری را چطور بشوئیم؟

سالی یک بار با آب کم‌فشار و برس نرم. از کارواش پرفشار و اسید رقیق‌نشده استفاده نکنید؛ هر دو به لبه آجر و ملات آسیب می‌زنند.

لکه‌های سفید روی نما چیست و چطور پاک می‌شود؟

این لکه‌ها شوره هستند؛ نمک‌هایی که با آب به سطح آمده‌اند. ابتدا با برس خشک پاک کنید و اگر ماند، از شوینده مخصوص آجر استفاده کنید و بلافاصله آبکشی کنید.

آیا پوشش نانو یا آب‌گریز لازم است؟

برای آجرهای نسوز با جذب آب پایین ضروری نیست، اما در اقلیم‌های بسیار مرطوب یا برای آجرهای سنتی توصیه می‌شود. پوشش را روی نمای خشک و تمیز اجرا کنید؛ عمر آن حدود ۴ تا ۵ سال است.

رنگ آجر نسوز با گذشت زمان تغییر می‌کند؟

خیر. رنگ آجر نسوز حاصل پخت کامل بدنه است و در برابر نور خورشید و باران پایدار می‌ماند. تغییر ظاهری معمولاً به دلیل گردوغبار یا شوره است که با شست‌وشو برطرف می‌شود.